

Montageanleitung für Artikel 990014548

Montieren Sie die 2 Anschlagbleche mit jeweils 2 M6 x 20 Sechskantschrauben, 4 Beilagscheiben M6 und 2 Stopmuttern vorne am Rampenschacht. Demontieren Sie hinten am Rampenschacht die Rampenschachtdeckel- und montieren jeweils einen Gummipuffer am Deckel und befestigen Diesen mit einem Sicherungsring und einer Hutmutter M8. Nun Können Sie die Auffahrschienen in den Schacht einschieben und wieder mit den Rampenschachtdeckungen verschließen.

